Kit Arreglo-Hoy

REGALO · GUÍA PDF

Primer Arreglo

12 arreglos de casa paso a paso, para que cuelgues, armes y arregles hoy sin llamar a nadie.



Guía práctica

Edición noviembre 2026

ANTES DE EMPEZAR

Conoce tu taladro

Dos minutos con el maletín abierto y vas a saber para qué sirve cada cosa.

El mandril

Es la boca que sujeta la broca o la punta. Gíralo con la mano hasta que quede apretado y la pieza no se mueva. Si queda floja, se sale al perforar.

El anillo de torque

Sirve para atornillar: con un número bajo el taladro se detiene antes y no te pasas. Empieza bajo y súbelo si el tornillo no entra.

El gatillo y el sentido de giro

Entre más aprietas el gatillo, más rápido gira. Si tu taladro tiene selector de sentido, un lado atornilla y el otro desatornilla. Revísalo siempre antes de empezar.

Las dos baterías

Usa una; cuando sientas que baja la fuerza, cámbiala por la otra y pon la primera a cargar. Así no se te queda el arreglo a la mitad.

Las piezas de tu maletín

Brocas: hacen el hueco. Cada una es para un material.
Puntas de destornillador: se ponen en el mandril para atornillar.

Copas: sirven para tuercas y tornillos de cabeza hexagonal.
Barra flexible: te deja llegar a rincones donde el taladro no cabe.

Cuidado de las baterías: cárgalas con el cargador del kit, no las dejes al sol ni en lugares muy calientes, y no las uses si están hinchadas o golpeadas.

ANTES DE PERFORAR

Las 6 reglas para no tener sustos

Lo que hace la diferencia entre un arreglo limpio y un hueco feo.

1

Mira qué hay detrás de la pared

No perfores cerca de interruptores, tomas o por donde sepas que pasa un cable o un tubo. Si dudas, mueve el punto unos centímetros o pide ayuda a alguien que sepa.

2

Marca con lápiz y mide dos veces

Usa nivel (o la app de nivel del celular). Un hueco mal puesto no se borra.

3

Broca correcta para cada material

Madera, metal y pared usan brocas distintas. Mira la tabla de la siguiente hoja.

4

Empieza despacio

Arranca con poca presión sobre el gatillo hasta que la broca “agarre”; luego sube. Sin forzar: deja que la broca trabaje.

5

Protégete

Usa gafas de protección y deja el área despejada. Sujeta bien lo que vas a perforar.

6

Descansa si se calienta

Si el taladro o la batería se sienten muy calientes, para unos minutos. Es mejor terminar con calma que forzar el equipo.

Ojo: este kit es para uso en casa (cuadros, repisas, cortineros, muebles). No es para trabajos eléctricos, de gas ni de construcción pesada.

TABLA RÁPIDA

¿Qué broca uso?

Si no sabes de qué es la pared, haz primero un hueco chico de prueba en un lugar que no se vea.

Material	Qué usar	Cómo hacerlo
Madera	Broca para madera	Marca el punto, empieza despacio y saca la broca de vez en cuando para limpiar el aserrín.
Metal	Broca para metal	Haz primero un hueco chico y, si necesitas más ancho, repite con una broca más gruesa. Mantén el metal sujeto.
Ladrillo o bloque con revoque	Broca para pared + chazo (taco)	Usa la broca del mismo diámetro del chazo. Perfora recto y un poco más profundo que el largo del chazo.
Drywall (pared hueca)	Anclas para drywall	Los chazos comunes no agarran bien. Compra anclas pensadas para drywall y sigue las instrucciones de su empaque.
Concreto fuerte	Rotomartillo	Este kit está pensado para mampostería ligera. Para concreto duro conviene un rotomartillo.

La regla del chazo

Si la broca queda más ancha que el chazo, el tornillo se afloja con el tiempo. Pruébalos juntos antes de perforar.

Profundidad

Pon un pedacito de cinta en la broca para marcar hasta dónde debe entrar. Así no te pasas.

Tip: si el hueco queda un poco grande, no pasa nada: se tapa con masilla (arreglo n.º 12).

PASO A PASO

Arreglos 1 al 6

1 · Colgar un cuadro liviano

Marca la altura con lápiz y nivel · perfora con la broca para pared · pon el chazo · atornilla el gancho o el tornillo dejando un poco de cabeza afuera · cuelga y revisa el nivel.

2 · Repisa con soportes

Pon el soporte contra la pared y marca los huecos · usa nivel · perfora y pon los chazos · atornilla los soportes · apoya la repisa y fíjala. **Pon objetos pesados solo si los soportes y los chazos lo permiten.**

3 · Cortinero

Marca la altura (más arriba de la ventana se ve más alto el techo) · alinea ambos soportes con nivel · perfora y pon chazos · atornilla los soportes · mete la barra y cuelga la cortina.

4 · Espejo

Pide ayuda a alguien para sostenerlo · marca los puntos de los ganchos o soportes · perfora con chazo · cuelga. Si es grande y pesado, usa más de un punto de apoyo y chazos firmes.

5 · TV con soporte

Usa el soporte del fabricante y confirma el peso máximo que aguanta · busca una zona firme de la pared (no drywall solo) · marca con nivel · perfora y pon los chazos adecuados. **Si no estás segura, pide ayuda: es el arreglo con más riesgo.**

6 · Armar un mueble de caja plana

Abre todas las piezas y ordénalas · pon la punta correcta en el taladro · usa torque bajo para no pasarte · aprieta al final con la mano para dar firmeza.

PASO A PASO

Arreglos 7 al 12

7 · Bisagra o puerta suelta

Pon la punta correcta · desatornilla un tornillo flojo · si el hueco quedó “pasado”, mete un palillo con pegamento para madera, déjalo secar y vuelve a atornillar.

8 · Colgador de ropa o percha

Marca la altura con nivel · perfora y pon chazo · atornilla la percha. Para abrigos pesados, usa dos puntos de apoyo.

9 · Organizador de cocina o baño

Pega la plantilla o mide con cinta · marca los puntos · perfora con la broca correcta para el material (azulejo y cerámica requieren brocas especiales: **no los perfores con la broca común**).

10 · Tornillo que no sale

Pon la punta que encaje bien · cambia el sentido de giro a desatornillar · presiona firme y arranca despacio. Si está muy apretado, agrega un poco de aceite penetrante y espera unos minutos.

11 · Guardar herramientas ordenadas

Coloca cada pieza en su espacio del maletín · carga las dos baterías · cierra y deja el maletín donde lo encuentres fácil. Así el próximo arreglo empieza en un minuto.

12 · Tapar un hueco que quedó mal

Limpia el polvo · rellena con masilla para pared · deja secar y lija suave · pinta encima. Con eso el “boquete feo” desaparece.

Recuerda: si un arreglo te parece peligroso (cables, gas, agua o alturas), mejor llama a un profesional.

TU CONTROL

Mi primer arreglo

Antes de empezar

- ✓ Baterías cargadas
- ✓ Broca o punta correcta puesta y apretada
- ✓ Lugar marcado con lápiz y nivel
- ✓ Revisé que no haya cables ni tubos cerca
- ✓ Gafas de protección puestas

Al terminar

- ✓ Todo quedó firme y a nivel
- ✓ Guardé cada pieza en el maletín
- ✓ Puse las baterías a cargar
- ✓ Limpié el polvo
- ✓ Tomé una foto del antes y el después

Mi lista de arreglos pendientes

Tienes la **Garantía Caja Completa de 3 meses**: si algo de tu kit llega incompleto, roto o con defecto de fábrica, lo reemplazamos sin costo. Escríbenos por WhatsApp al 320 392 7021.

Esta guía es informativa y no reemplaza a un profesional. Úsala con las instrucciones de tu taladro y con sentido común de seguridad.